

DSP15A

SOFTWARE

MANUAL DEL USUARIO


Hecho en México por Sensey Electronics S.A. de C.V.
Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Alamo, C.P. 45560
Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel +52 (33) 3837 5470
www.elipsisaudio.com.mx

Operación.

Conexión.

Antes de conectar su bafle DSP15A a su computadora mediante un cable USB, asegúrese que el interruptor de 3 posiciones del preset, este en modo *USER*. De no hacerlo, no habrá comunicación entre el bafle y la computadora.

1. Instale el driver *PL2303 Prolific Driverinstaller v1210*.
2. Instale el software *Auric.exe*
3. Abra el software *DSP Click* y espere unos segundos, el software buscará el equipo automáticamente.



NOTA

Si usted no ha visto que el Bafle DSP15A se haya enlazado con el software, en el cuadro del lado izquierdo en un lapso máximo de 15 segundos desde que se abre el software, puede ser causado por alguna de las siguientes razones:

1. El equipo esta apagado.
2. La línea de USB no está conectada correctamente.
3. El driver para el controlador USB, no ha sido instalado.
4. El puerto es usado por otro programa.
5. El equipo no está en el modo *USER*.